

ERA - 330827 - INTERRUPTOR CONTROL LA PRESION ACEITE

Interruptor control presión aceite

Interruptor para controlar la presión de aceite en tu vehículo. Garantiza un funcionamiento óptimo del motor y previene daños por falta de lubricación.