

ERA - 550026A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Garantiza un rendimiento óptimo y mejora la eficiencia de tu vehículo.