

ERA - 551132 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gases de escape

Sensor de temperatura de gases de escape, esencial para el correcto funcionamiento del sistema de emisiones. Garantiza un rendimiento óptimo y reduce contaminantes.