

## **ERA - 551134 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura gas escape.

El sensor de temperatura de gas de escape mide la temperatura de los gases, asegurando un rendimiento óptimo y reduciendo emisiones. Compatible con diversos modelos, garantiza seguridad y fiabilidad.