

ERA - 551242 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gases de escape

Sensor de temperatura de gases de escape, fundamental para el control de emisiones y rendimiento del motor. Asegura una medición precisa y mejora la eficiencia del vehículo.