ERA - 551244 - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura para gases de escape, esencial para mantener el rendimiento óptimo del motor y reducir emisiones. Ideal para un funcionamiento eficiente de tu vehículo.