

## **ERA - 551263A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS**

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el óptimo funcionamiento del motor. Asegura la sincronización correcta de los ciclos de combustión y mejora el rendimiento del vehículo.