

ERA - 566012A - SENSOR,AUXILIAR APARCAMIENTO

Sensor auxiliar de aparcamiento.

Mejora tu seguridad al aparcar con nuestro sensor auxiliar. Fácil instalación y alta precisión, ideal para cualquier vehículo. Evita golpes y accidentes en espacios reducidos.