

ERA - 566045A - SENSOR,AUXILIAR APARCAMIENTO

Sensor auxiliar para aparcamiento

Sensor auxiliar de aparcamiento para facilitar el estacionamiento. Mejora la seguridad y evita accidentes al estacionar, asegurando una maniobra más precisa y cómoda.