ERA - 440780 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION

Conmutador columna dirección

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el control de luces y direccionales. Asegura un funcionamiento óptimo y seguridad en la conducción.