

ERA - 550347A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas para asegurar un rendimiento óptimo del motor. Ideal para mantener la sincronización y mejorar la eficiencia del combustible.