

ERA - 550461A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el rendimiento óptimo del motor. Asegura la sincronización correcta y mejora la eficiencia del combustible.