

ERA - 550476A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Asegura una sincronización óptima, mejorando el rendimiento y la eficiencia.