Ate - 620966 - INDICADOR DE DESGASTE

Indicador de desgaste de frenos.

El indicador de desgaste garantiza la seguridad de tu vehículo. Permite detectar el desgaste de las pastillas de freno, evitando accidentes y mejorando el rendimiento de tu coche.