

ERA - 551130A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE: Monitoriza la temperatura de los gases de escape para un rendimiento óptimo del motor y menor emisión de contaminantes.