

## **ERA - 551248A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor temperatura gas escape

El sensor de temperatura de gas de escape mide la temperatura de los gases en el sistema de escape, optimizando la eficiencia del motor y reduciendo emisiones.