

ERA - 551515A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura para gases de escape, esencial para el rendimiento de tu vehículo. Garantiza mediciones precisas y optimiza la combustión, mejorando la eficiencia y reduciendo emisiones.