

ERA - 551517A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor Temp. Gas Escape

Sensor de temperatura para gases de escape, esencial para el rendimiento óptimo de tu vehículo. Asegura mediciones precisas y mejora la eficiencia del motor.