

## **ERA - 551522A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura de gases de escape

Controla la temperatura de los gases de escape para un rendimiento óptimo del motor. Mejora la eficiencia y reduce las emisiones con nuestro Sensor de Temperatura de Gases de Escape.