

## **ERA - 551528A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor temperatura gas escape

Sensor que mide la temperatura de los gases de escape, optimizando el rendimiento del motor y reduciendo emisiones. Compatible con múltiples modelos, es esencial para el mantenimiento del sistema de escape.