

ERA - 551530A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

SENSOR, TEMP.GAS ESCAPE, optimiza el rendimiento de tu vehículo monitorizando la temperatura de los gases de escape, garantizando la eficiencia y reduciendo emisiones.