

ERA - 440853 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION

Conmutador columna dirección

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el control de luces y direccionales en tu vehículo. Asegura un funcionamiento óptimo y precisión al conducir.