

ERA - 550490A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor. Asegura el sincronismo en el sistema de distribución, optimizando el rendimiento.