

## **ERA - 551031A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura de gas de escape, esencial para optimizar el rendimiento del motor y cumplir con las normativas de emisiones. Aumenta la eficiencia y prolonga la vida útil de tu vehículo.