

## **ERA - 551064A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor temperatura gas escape

Controla la temperatura de los gases de escape para un rendimiento óptimo. Aumenta la eficiencia del motor y cumple con las normativas de emisiones.