

ERA - 551126A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura de gases de escape

Sensor de temperatura para controlar gases de escape. Mejora la eficiencia y reduce emisiones, esencial para un óptimo funcionamiento del motor y el sistema de escape.