ERA - 551568A - SENSOR,POSICION ARBOL LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

El sensor de posición del árbol de levas garantiza un rendimiento óptimo del motor al monitorizar la posición de las levas para una sincronización perfecta.