ERA - 440873 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION

Conmutador columna dirección

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el control de faros, intermitentes y limpiaparabrisas. Asegura un manejo seguro y cómodo en tu vehículo.