

## **ERA - 440875 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION**

Conmutador dirección coche

Conmutador en la columna de dirección, esencial para el control de luces y señales. Compatible con varios modelos, garantiza un funcionamiento óptimo y seguro.