

## **ERA - 440876 - CONMUTADOR EN LA COLUMNA DIRECCION**

Conmutador dirección auto

Conmutador en la columna de dirección, ideal para sustituir componentes defectuosos y asegurar el correcto funcionamiento de las funciones del volante.