

## **ERA - 566128A - SENSOR,AUXILIAR APARCAMIENTO**

Sensor de aparcamiento auxiliar

Mejora la seguridad de tu vehículo con el sensor de aparcamiento auxiliar. Fácil de instalar, este sensor detecta obstáculos y facilita maniobras en espacios reducidos.