

ERA - 551616A - SENSOR,TEMPERAURA EXTERIOR

Sensor de temperatura exterior.

Este sensor de temperatura exterior proporciona lecturas precisas y rápidas, mejorando el confort y seguridad en su vehículo. Compatible con múltiples modelos, es fácil de instalar.