

## **ERA - 551631A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura de gases de escape

Sensor de temperatura para gases de escape, ideal para optimizar el rendimiento de tu vehículo. Asegura un correcto funcionamiento del motor y reduce emisiones contaminantes.