

## **ERA - 551662A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE**

Sensor de temperatura de gas de escape

Sensor que mide la temperatura de los gases de escape, esencial para optimizar el rendimiento del motor y reducir emisiones. Garantiza una conducción eficiente y segura.