

ERA - 551663A - SENSOR,TEMP.GAS ESCAPE

Sensor de temperatura escape

Sensor de temperatura para gas de escape, esencial para optimizar el rendimiento del motor y reducir emisiones. Compatible con diversas marcas y modelos de vehículos.