SWAG - 32922364 - TENSOR CORREA TRAPEZOIDAL

Tensor de correa trapezoidal.

El tensor de correa trapezoidal asegura un funcionamiento óptimo del motor, manteniendo la tensión correcta de la correa. Es esencial para evitar desgastes y ruidos molestos en el vehículo.