

NTY - EGTBM000 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

Obten un sensor de temperatura de escape NTY, esencial para el rendimiento óptimo de tu motor, garantizando lecturas precisas y durabilidad en tu vehículo. BMW SERIA 1 E8# 116I, 118I, 120I 06-12, /BEHIND CATALYST/, SERIA 3 E9# 316I, 318I, 320I 07-11, /IN FRONT OF CATALYST/





