

NTY - EGTBM008 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

Descubre el sensor de temperatura de escape NTY, esencial para un óptimo rendimiento de tu vehículo. Asegura la correcta medición y regulación de la temperatura del escape. BMW 2 F45/F46 218D,220D 14-, X1 F48 18D, 20D, 25D 14-, MINI F54/F57/F60 14-, /IN FRONT OF DPF/ DL.CAL. 880MM





