

NTY - EGTBM009 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

SENSOR TEMPERATURA DE ESCAPE NTY.

El sensor de temperatura de escape NTY monitoriza la temperatura en el sistema de escape, asegurando un rendimiento óptimo del motor y reduciendo las emisiones. Ideal para mantenimiento y reparaciones.

BMW 2 F45, F46 218D,220D 13-, X1 F48 18/20/25 14-, MINI F54,F57,F60 14- /BEHIND DPF/





