

NTY - EGTBM023 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

El sensor de temperatura de escape NTY mide la temperatura de los gases en la salida del sistema de escape, garantizando un rendimiento óptimo y reduciendo emisiones. ENG. 1.6D-3.0D BMW 1 (F20/F21), 2 (F22/F87/F23), 3(E90)/E91/F30/F31), 5(F10/G30), 7(G11/G12), X1(E84), X3(G01), X4(F26), X5(F15/G05), X6(F16/G06), X7(G070); 2004- /KOLEKTOR DOLOTOWY





