

NTY - EGTMS001 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

El sensor de temperatura de escape NTY mide la temperatura de los gases de escape, optimizando el rendimiento del motor y garantizando la eficiencia del sistema de escape. ENG.1.8D,2.2D MITSUBISHI ASX, LANCER VIII, OUTLANDER III 2010- /IN FRONT OF CATALYST





