

NTY - EGTTY000 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

Descubre el sensor de temperatura de escape NTY, esencial para el rendimiento óptimo de tu vehículo. Garantiza lecturas precisas y fiabilidad en tu sistema de escape. TOYOTA AURIS 2.0D-4D 93KW, 2.2D 130KW 06-12, AVENSIS 2.0D-4D 93KW, 2.2D-4D 110KW 05-08, RAV 4 III 2.2D 100KW, 130KW 06-13 /IN FRONT OF DPF





