

NTY - EGTVC001 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

Descubre el sensor de temperatura de escape NTY, esencial para el control de emisiones y el rendimiento del motor. Garantiza el funcionamiento óptimo de tu vehículo. IVECO DAILY IV 07-11 /IN FRONT OF DPF





