

NTY - EGTVV009 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA DE ESCAPE

Sensor de temperatura de escape NTY.

Sensor de temperatura de escape NTY, esencial para el control óptimo del rendimiento del motor y la reducción de emisiones. ENG.2.4D VOLVO S60 II 10-18,S80 II 10-15,V60 10-18,V70 III 07-16,XC60 08-17,XC70 II 07-16 /IN FRONT OF DPF





