

NTY - ECTVW006 - NTY SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA

Sensor de temperatura externa de NTY.

Encuentra el sensor de temperatura externa NTY, ideal para medir las condiciones del clima exterior en tu vehículo. Garantiza un funcionamiento óptimo y precisión en la lectura de temperatura. ENG.1.4-4.0DH
AUDI A1, A3, A4 ALLROAD B8, A4 ALLROAD B9, A4 B6, A4 B7, A4 B8, A4 B9, A5, A6 ALLROAD C7, A6 ALLROAD C8, A6 C5, A6 C6, A6 C7 1997-







