

## **SKV - 06SKV444 - Sensor ABS 06SKV444**

Sensor ABS 06SKV444 para tu vehículo.

Compra el sensor ABS 06SKV444, esencial para la seguridad y el rendimiento de tu vehículo. Asegura un frenado eficaz y evita el bloqueo de ruedas. FORD Transit; BK3Z2C204B







