

## **SKV - 17SKV774 - Sensor de presión del escape 17SKV774**

Sensor de presión del escape.

Sensor de presión del escape 17SKV774, componente esencial para el control de emisiones y rendimiento del motor. Asegúrate de su correcto funcionamiento. FORD Mondeo II Cougar JAGUAR S-Type II MAZDA Tribute; 3867615





