

ERA - 550640A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor de posición árbol de levas

Sensor de posición para árbol de levas, esencial para el correcto funcionamiento del motor, asegurando la sincronización precisa de las válvulas y optimizando el rendimiento del vehículo.