

ERA - 550677A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el rendimiento óptimo del motor. Asegura la sincronización perfecta para un funcionamiento eficiente.