

ERA - 550765A - SENSOR, POSICION ARBOL DE LEVAS

Sensor posición árbol de levas

Sensor de posición del árbol de levas, esencial para el rendimiento del motor. Asegura la sincronización precisa del árbol de levas para una óptima conducción y eficiencia del vehículo.